

Gebruikt u onderstaande handleiding, om uw ANTEO® correct in te stellen!

### 1 Zithoogte instelling

Deze kunt u met de hendel rechts van uw stoel bedienen.

### 2 Gewichtsaanpassing / Tegendruk rugleuning

Door middel van een draaiknop kunt u de tegendruk aanpassen. Naar rechts draaien voor meer tegendruk en naar links draaien voor minder tegendruk.

### 3 Armleuningen

**5D-AL 55.** Armleggers volgens NPR 1813. Instelbaar zoals de AL54, echter armpads 360° draaibaar.

**4D-AL 54.** In hoogte instelbaar middels een drukknop onder de armpad. Armpads draaibaar tot 30° en in diepte verschuifbaar. Zonder gereedschap in breedte te verstellen d.m.v. snelkoppeling, behalve versie 150 kg.

**4D-AL 53.** Instelbaar gelijk aan AL54.

**2D-AL 51 + 2D-AL 07.** In hoogte en breedte instelbaar gelijk aan AL54.

### 4 Bediening M5500 / M5500-150 / M5300

Door de hendel in de middelste stand te zetten, schakelt u het synchroon mechaniek in. Naar boven getrokken, kunt u de rug in 4 posities vastzetten. Naar beneden gedrukt, activeert u de negatieve zitneiginstelling met een extra 4°. Hierdoor leunt de stoel meer naar voren, waardoor u rechtop gezet wordt.

## 5 **Schuifzitting**

Door middel van knop linksvoor of rechtsvoor, direct onder de zitting, kan de zitdiepte worden ingesteld.

## 6 **Bediening M 5100 / M 5000**

Met de draaiknop, bepaalt u de 4 openingshoeken van de synchroon functie. **M 5100** = Door naar links te draaien, wordt de rugleuning vrijgegeven. In de naar rechts gedraaide stand schakelt u het mechaniek uit. **M 5000** = Door te trekken, wordt de rugleuning vrijgegeven. Door in te drukken, wordt de rug vastgezet.

## 7 **Instelbare KÖHL-Lenden-Steun KBS®**

De steun is verplaatsbaar naar boven en naar beneden. Door het indrukken van de greep van horizontaal naar beneden richting de achterzijde van de rug de bolling van de lendensteun toenemen. Hierdoor zal deze zich aan uw wervelkolom aanpassen, waardoor een gesteunde en rechte zithouding mogelijk wordt.

## 8 **Hoofdsteun**

Eenvoudig van boven naar beneden te schuiven. Individueel instelbaar.

## 9 **KÖHL® AIR-SEAT**

Met het gepatenteerde ventiel onder de rode knop kunt u de mate van beweging en de hoeveelheid lucht individueel aan uw wensen aanpassen. Drukt u het ventiel in bij een onbelaste zitting, dan vult de AIR-SEAT zich compleet. Wanneer u het ventiel indrukt terwijl u op het kussen zit, dan loopt de lucht er langzaam uit. Zo kunt u zelf de mate van uw bewegend zitten bepalen.