

Reset procedure Flex-3

Initialisatie / reset

Na de montage of als de tafel gedurende langere tijd van de voeding is losgekoppeld, als er een storing aan de tafel is geweest of als de verbinding tussen de omvormers en de besturingseenheid is verbroken, moet de besturing van de tafel worden geïnitieerd.

Als de controller een nieuwe initialisatie verwacht, is alleen de neerwaartse beweging van de tafel met een lagere snelheid mogelijk. Bij handmatige schakelvarianten met display wordt dit extra gesignaleerd door de reset-led, die dooft zodra de initialisatie met succes is voltooid.

Om te initialiseren, verplaatst u de tafel naar de laagste positie door op de neerwaartse knop op de handmatige schakelaar te drukken totdat alle aandrijvingen de laagste positie hebben bereikt. Druk vervolgens nogmaals op de knop omlaag en houd deze ingedrukt (ongeveer 5 seconden) totdat de tafel een lichte opwaartse en opwaartse beweging heeft gemaakt, laat de knop alleen los wanneer de tafel niet meer beweegt. Als de knop te snel wordt losgelaten, veroorzaakt dit een storing aan de tafel, mocht dit per ongeluk gebeuren, moet u het proces herhalen.

Let op: de bovenste eindpositie is vooraf ingesteld in het besturingselement. Om deze reden kunnen alleen controllers worden gebruikt die geschikt zijn voor het betreffende tafelframe!

Gevaar: voor alle resetprocessen is de optioneel beschikbare aanrijbeveiliging niet actief. Let op voor een mogelijk gevaar voor beknelling.